

BRÚSKA NA NECHTY – DM 212 - 65W

Technické špecifikácie:

- vstupné napätie: 220-240V , 50-60Hz
- menovitý výstup: 0-12 V DC
- max. výkon: 65W
- otáčky: 0-35 000 ot./min

Bezpečnostné pokyny:

Nepoužívajte zariadenie: vo vlhkých miestnostiach; ak je napájací zdroj poškodený; ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodený. Zabráňte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou. Zariadenie používajte len v interiéri. Ak je povrch znečistený, utrite ho jemným čistiacim prostriedkom. Vykonávajte – s vypnutým zariadením a odpojte napájací kábel. Racionálne používanie a správna údržba môžu predĺžiť životnosť vašej brúsky.

Obsah balenia:

- Brúška DM 212
- Rukoväť brúsky - Twist-lock
- Sada nadstavcov
- Nožný pedál
- Držiak, stojan pre umiestnenie hlavice brúsky (rukoväť brúsky)



Charakteristika funkčných tlačidiel:

- tlačidlo ON/OFF (zapnutie / vypnutie)
- dva vstupné porty HAND a FOOT ovládanie
- tlačidlo R/F, t.j. prepínač otáčania (doprava / doľava)
- otočný gombík pre nastavenie vhodnej rýchlosti otáčania

Použitie:

1. Zapojte napájací kábel do zásuvky.
2. Pripojte brúsku hlavicu k príslušnému vstupu na zariadení.
3. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF.
4. Nastavte optimálnu rýchlosť pre prácu.
5. Prepnite tlačidlo otáčania doprava/doľava (R/F) v závislosti od vašej pracovnej potreby.
6. Ak brúsku nepoužívate, nezabudnite vždy vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.

Užívateľské odporúčania:

Uistite sa, že je zariadenie pripojené k zásuvke s napätím zodpovedajúcim požiadavkám zariadenia. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Na čistenie zariadenia používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Brúsku používajte mimo dosahu vlhkosti. Nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Nevymieňajte nadstavce, keď je brúška v chode. To môže spôsobiť nezvratné poškodenie rukoväte. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte sieťovú zástrčku a uskladnite zariadenie na vetranom a suchom mieste.

Výmena nadstavcov:

Každá brúsna hlavica obsahuje vzorový kolík s priemerom 2,35mm, ktorý je možné vymeniť za akýkoľvek brúsny nadstavec.

1. Uvoľníte svorku úchyty systému twist-lock otáčaním strednej časti rukoväte doľava (R)
2. Zaistíte svorku držiaka nadstavcov otáčaním strednej časti rukoväte doprava (S)



VÝSTRAHA!

Nehádzajte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.