

BRÚSKA NA NECHTY - PRENOSNÁ 50W

Technické údaje:

- Výkon: 50 W
- Nabíjanie: USB-C kábel (adaptér nie je súčasťou balenia)
- Batéria: 2 × 1200 mAh – **nabíjateľná**
- Otáčky: do 35 000 RPM
- Pred prvým použitím úplne nabite batériu.



Bezpečnosť používania:

- Chráňte pred vlhkosťou, prachom a pádom.
- Nikdy nezapájajte mokrými rukami.
- Nepoužívajte v blízkosti ohňa, vody ani kúrenia.
- Nepoužívajte, ak zariadenie vydáva nezvyčajný zvuk alebo zápach.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ako používať:

1. Podržte tlačidlo ON/OFF cca 2 sekundy → zapnutie.
2. Nastavte smer otáčania (F/R).
3. Otočným kolieskom nastavte rýchlosť 0–35 000 RPM (ukáže displej).
4. Na zastavenie podržte tlačidlo 1 sekundu.

Zariadenie má bezpečnostný systém – pri preťažení sa automaticky zastaví.

Vloženie a výmena nadstavcov:

- Vloženie: Otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek (uvoľni), vložte nadstavec, otočte späť doprava (zatiehni).
- Vybratie: Otočte hlavicu doprava, kým cvakne, a nadstavec vyberte.

Pri otvorení zámku hlavice sa motor zastaví.

UPOZORNENIE!



Nehádzajte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.