

Odsávačka prachu ružová_45W s časovačom

Prevádzka a spôsob použitia:

1. Pred použitím skontrolujte, či je filter správne nainštalovaný.
2. Zapojte odsávačku do zdroja napájania (do zásuvky).
3. Položte zariadenie prednou časťou (ventilátorom) vedľa zdroja prachu, počas prevádzky odsávačka absorbuje vzniknutý prach do špeciálneho vrečka.
4. Spustíte odsávačku prepnutím do polohy "I". Poloha "II" slúži pre zapnutie začovača.
5. Po ukončení práce vypnite odsávačku prepnutím do polohy "O".

Upozornenie:

- Na zabezpečenie efektívnej prevádzky by ste mali vymeniť filter po každom naplnení prachom.
- Za žiadnych okolností sa nedotýkajte ani nič nedávajte pod bežiaci ventilátor.

Bezpečnostné upozornenie:

1. Uistite sa, že napätie odsávačky je v súlade s napätím v zásuvke.
2. Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky, keď je zariadenie zapnuté. Najprv ho vypnite.
3. Na čistenie použite vlhkú handričku - Pred čistením nezabudnite prístroj vypnúť!
4. V prípade problémov sa za žiadnych okolností nepokúšajte zariadenie sami rozoberať.
5. Nepoužívajte odsávačku, ak je napájací kábel poškodený.
6. Skladujte pri teplote 0-35°C.



UPOZORNENIE!

Nehádzte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.



ROHS



