Brúska na nechty Mini

Napájanie: 110-240V 50-60Hz
Maximálny výkon: 9W
Priemer hrotu: 2,35mm

POSTUP PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

1. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte zariadenie.
2. Uchovávajte mimo dosahu detí.
3. Skladujte a používajte na suchom mieste.
4. Odporúča sa použiť odsávačku. Prach na brúske ju môže poškodiť.
5. Nepretržitá prevádzka môže viesť k prehriatiu zariadenia a jeho poruche, v prípade nadmerného zahrievania odpojte napájanie a počkajte, kým nevychladne.
6. Používajte podľa určenia.

PRÍPRAVA NA PRÁCU

- pripojte konektor k zariadeniu
- vložte vybraný nadstavec,
- **vkladanie/vyberanie nadstavca sa vykonáva stlačením strieborného kolíka a otáčaním hlavice zaisťujúcej brúsku, aby ste zaistili nadstavec, utiahnite hlavicu, pričom strieborný kolík držte stlačený**
- po každom vložení nadstavca skontrolujte, či je správne upnutý
- zapnite brúsku pomocou spínač (kolieskový gombík) (cvaknutie gombíka)

ÚDRŽBA

Brúsku treba po každom použití vyčistiť kefkou. Nadmerná prašnosť na brúske môže spôsobiť prehriatie motorčeka a jeho poškodenie.
Čistenie by sa malo vykonávať iba pri vypnutom zariadení.

APLIKÁCIA BRÚSKY

Príliš vysoká rýchlosť a kontaktný tlak môžu popáliť necht. Po použití je potrebné vyčistiť nadstavce, inak sa môže vytvoriť nechtová pleseň.
Kužeľový nadstavec sa používa sa na pílenie a skracovanie, na zdvíhanie a vyberanie škrupín. Používa sa aj na prácu pod nechtami.
Zúženie smerom nadol je možné použiť s veľmi krátkymi nechtami.
Cylindrický nadstavec používame hlavne na povrch nechtu. Stredné a ostré nadstavce sa používajú na pilovanie starej akrylovej alebo gélovej hmoty, pri príprave na vyplnenie alebo vymodelovanie nového nechtu hmotou.
VÝSTRAHA! Nehádžte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.