

Brúska DM-202 65W

Technické údaje:

- Výkon: max 65W
- Napájanie: 220-240V/50-60Hz



Konfigurácia zariadenia:

1. Vložte vybraný brúsny nadstavec do elektrickej hlavice a pripojte hlavicu k brúske.
2. Pripojte brúsku k zdroju napájania, potom vyberte typ ovládania (ruka HAND / noha FOOT)
3. Vyberte smer otáčania (vpravo - RIGHT - FWD/vľavo - LEFT - REV)
4. Nastavte rýchlosť otáčania brúsky pomocou gombíka a začnite pracovať.

Prevádzkový postup rukoväte TWIST- LOCK a výmena nadstavcov:

Každá hlavica brúsky obsahuje vzorový kovový kolík s priemerom 2,35 mm, ktorý je možné vymeniť za akýkoľvek brúsny nadstavec. Postup výmeny kolíka za nadstavec :

1. Uvoľníte svorku úchytu systému twist-lock otáčaním strednej časti rukoväte doľava (R) .
2. Zaistíte svorku držiaka nadstavcov otáčaním strednej časti rukoväte doprava (S).
3. Uistite sa, že sa nadstavec môže otáčať jemne prstami.



Poznámka: Zablokovanie hlavice počas chodu brúsky spôsobí neopraviteľné poškodenie stroja. Po každom použití vyčistite hlavicu vysávačom, aby ste vysali prach z ventilačných otvorov. Hlavica by sa mali čistiť a chrániť pred prachom. Pri práci s brúskou na nechty používajte odsávačku prachu.

