

Brúska DM-208_45W

Prístroj je profesionálne zariadenie určené pre použitie v kozmetických salónoch. Brúska na nechty je bežne používaná na tvarovanie, leštenie a odstraňovanie gélovej a géllakovej hmoty, ako prírodných nechtov, tak aj tipov.

Technické údaje:

- Výkon: Max 45W
- Napájanie 220-240 V / 50-60 Hz



Konfigurácia zariadenia:

1. Vložte vybraný brúsny nadstavec do rukoväte brúsky a pripojte k brúske.
2. Pripojte brúsku k napájacímu zdroju, potom vyberte typ ovládania (ruka HAND / noha FOOT)
3. Zvoľte smer otáčania (vpravo - RIGHT - FWD / vľavo - LEFT - REV).
4. Potenciometrom určte rýchlosť otáčania a začnite pracovať.

Postup obsluhy rukoväte TWIST-LOCK a výmena nadstavcov:

Pôvodne je v upínači rukoväti inštalovaný vzorový brúsny nadstavec s priemerom 2,35 mm, ktorý je možné vymeniť za akýkoľvek iný. Pri výmene brúsneho nadstavca postupujete tak, že pevne držíte rukoväť brúsky:

1. Odblokujte svorku držiaka s otočným uzáverom otočením strednej časti rukoväte proti smeru hodinových ručičiek (R).
2. Zaistíte svorku držiaka otočením strednej časti rukoväte v smere hodinových ručičiek (S).
3. Jemným pootočením prstami sa uistíte, že sa môže brúska voľne otáčať.



UPOZORNENIE:

Blokovanie počas chodu brúsky povedie k neopraviteľnému poškodeniu stroja. Po každom použití vyčistite brúsku vysávačom a odsajte prach z ventilačných otvorov. Brúska by sa mala čistiť a chrániť pred prachom. Pri práci s brúskou na nechty by sa mala používať odsávačka prachu.



