

Brúska na nechty Mini

Napájanie: 5V DC/1,0A alebo 5V DC/2,0A

Maximálny výkon: 9W

Priemer hrotu: 2,35mm

Otáčky: 20000 ot./min

POSTUP PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:

1. Brúsku je možné napájať len z USB zásuvky s výstupným výkonom 5V DC / 1,0A alebo 5V DC / 2,0A.
2. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte zariadenie.
3. Uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Skladujte a používajte na suchom mieste.
5. Odporúča sa použiť odsávačku. Prach na brúske ju môže poškodiť.
6. Nepretržitá prevádzka môže viesť k prehriatiu zariadenia a jeho poruche, v prípade nadmerného zahrievania odpojte napájanie a počkajte, kým nevychladne.
7. Používajte podľa určenia.

PRÍPRAVA NA PRÁCU:

- pripojte konektor k zariadeniu a USB k nízkonapäťovému zdroju (NIE JE SÚČASŤOU),
- vložte vybraný nadstavec,
- po každom vložení nadstavca skontrolujte, či je správne upnutý
- zapnite brúsku pomocou vypínača (kolieskový gombík) (cvaknutie gombíka)

ÚDRŽBA:

- Brúsku treba po každom použití vyčistiť kefkou.
- Nadmerná prašnosť na brúske môže spôsobiť prehriatie motorčeka a jeho poškodenie.
- Čistenie by sa malo vykonávať iba pri vypnutom zariadení.

APLIKÁCIA BRÚSKY:

- Príliš vysoká rýchlosť a kontaktný tlak môžu popáliť necht.
- Po použití je potrebné vyčistiť nadstavce, inak sa môže vytvoriť nechtová pleseň.
- Kužeľový nadstavec sa používa na pílenie a skracovanie, na zdvíhanie a vyberanie škrupín.
- Používa sa aj na prácu pod nechtami.
- Zúženie smerom nadol je možné použiť s veľmi krátkymi nechtami.
- Cylindrický nadstavec používame hlavne na povrch nechtu.
- Stredné a ostré nadstavce sa používajú na pilovanie starej akrylovej alebo gélovej hmoty, pri príprave na vyplnenie alebo vymodelovanie nového nechtu hmotou.

VÝSTRAHA!:

Nehádzte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú ukladať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.