

Odsávačka prachu z nechtov DC-150 (858-2A)



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Maximálny výkon: 40W

Vstupné napätie: 100-240V, 50-60Hz

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1. Používajte iba priložený napájací adaptér, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
2. Uchovávajte mimo dosahu detí.
3. Skladujte a uchovávajte v suchých miestnostiach.
4. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodené akékoľvek tlačidlo.
5. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite napájanie.
6. Zariadenie by nemalo bežať dlhšie ako 20 minút v jednom cykle, aby sa zabránilo zníženiu životnosti produktu.
7. Pre efektívnu prevádzku vymeňte filter vždy, keď je plný.
8. V žiadnom prípade sa nedotýkajte a nič nedávajte pod bežiaci ventilátor.

PRÍPRAVA NA PRÁCU:

- Pripojte napájací adaptér.
- Prednú stranu ventilátora umiestnite v blízkosti zdroja prachu. Počas prevádzky ventilátor absorbuje prach do špeciálneho vrečka.
- Prístroj naštartujte prepnutím do polohy I.
- Po ukončení práce prístroj vypnite prepnutím do polohy 0.

UPOZORNENIE!



Nehádzajte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.



