

Odsávačka prachu 858-8_80W

Technické dáta:

Maximálny výkon: 80W

Zdroj: menovitý príkon: AC 100-240V, 50-60Hz

menovitý výkon: DC 12V 3A

Maximálne otáčky: 4500 ot./min



Funkcie:

- Nenahraditeľný nástroj pri tvorbe nechťového stylingu a v pedikúre.
- Jednoduché použitie – stačí priložiť ruky alebo nohy k otvoru ventilátora a prach sa absorbuje.
- Perfektné na absorbovanie prachu, úlomkov nechťov a pokožky – z rúk aj nôh

Návod na obsluhu:

1. Vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či je filter na prach pripravený na použitie.
2. Zapnite zariadenie pomocou vypínača. Po spustení ventilátora môžete ruky alebo nohy priblížiť k otvoru absorbéra.
3. Po ukončení používania zariadenie vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.

Bezpečnostné opatrenia a údržba zariadenia:

- Počas prevádzky sa nedotýkajte ventilátora.
- Prístroj možno čistiť iba na sucho.
- Neodpájajte zariadenie zo siete, keď je zapnuté a funguje. Malo by byť vopred vypnuté.
- Skladujte a používajte v suchých priestoroch. Chráňte pred vodou, vlhkosťou. V opačnom prípade môže zariadenie prestať fungovať alebo sa poškodiť.
- Po použití zariadenie odpojte od siete.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.



UPOZORNENIE!

Nehádzajte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.