BRÚSKA NA NECHTY BQ113 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: BQ113
Výkon: 50W
Menovité vstupné napätie: 100-240V ~ 50/60Hz
Menovité výstupné napätie: DC 18V 1,5A
Rýchlosť otáčok: 45000 ot./min (RPM)

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Prístroj používajte v rozmedzí teplôt 0-40 °C. Používanie pri nižších alebo vyšších teplotách môže spôsobiť poškodenie.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odpojte ho z elektrickej zásuvky.
- Dbajte na to, aby vám rukoväť nespadla – mohlo by to poškodiť motor alebo znížiť spoľahlivosť hlavice.
- Nikdy nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte rozliatiu tekutín na prístroj, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Prístroj sami neopravujte, kontaktujte autorizovaný servis alebo svojho predajcu.
- Pamätajte, že prevádzka s prázdnou rukoväťou (bez brúsneho nástavca) poškodí prístroj a spôsobí stratu záruky.
- V prípade zablokovania rukoväte počas prevádzky sa aktivuje bezpečnostný prvok, ktorý jednotku vypne. Po viac ako 10 sekundách prístroj reštartujte.
- Používajte iba na určený účel.
- Neumiestňujte prístroj na nestabilné povrchy.
- Ak sa prístroj správa neštandardne alebo vydáva zápach, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Brúsne nástavce (frézy) uchovávajte mimo dosahu detí.

SADA OBSAHUJE

Brúska na nechty (základňa) x1
Rukoväť brúsky (hlavica) x1
Napájací kábel x1
Sada brúsnych nástavcov (fréz) x1
Návod na použitie x1



CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo F/R – smer vpred a vzad (Forward/Reverse)
3. LCD displej
4. Stojan na rukoväť
5. Držiak základne
6. Vstupná zásuvka pre napájací kábel
7. USB port
8. Zásuvka pre pripojenie rukoväte
9. Hlavica brúsky (rukoväť)
10. Miesto na brúsne nástavce

AKO POUŽÍVAŤ

- Pripojte kábel rukoväte do príslušnej zásuvky na prístroji a potom do elektrickej zásuvky.
- Stlačením tlačidla ON/OFF spustite prístroj. Dotykový senzor držte pre zapnutie aspoň 5 sekúnd.
- Rýchlosť brúsky je nastaviteľná v rozsahu 0-45000 ot./min. LCD displej zobrazuje aktuálnu rýchlosť.
- Stlačením tlačidla zvolíte smer otáčania (vpred / vzad).

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ BRÚSNYCH NÁSTAVCOV (FRÉZ)

Výmena nástavca: Otočte strednú časť rukoväte doľava, aby ste nástavec odistili, a potom ho vytiahnite.
Zaistenie nového nástavca: Vložte nový brúsny nástavec do hlavice v otvorenej polohe a potom otočte rukoväť doprava, kým nebudete počuť jasné cvaknutie, ktoré signalizuje uzamknutie.

SYSTÉM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY

Aby sa predišlo prehriatiu motora a rukoväte na teplotu, ktorá by mohla spôsobiť vážne poškodenie (napríklad vypadnutie alebo poškodenie ložísk), pri detekcii nadmerného zaťaženia sa automaticky aktivuje bezpečnostný systém. Keď je zaťaženie príliš vysoké, systém prístroj vypne. Po uplynutí viac ako 10 sekúnd môžete prístroj opäť reštartovať a pokračovať v práci.

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol prečiarknutého odpadkového koša umiestnený na zariadení, obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.
Používateľ je povinný odovzdať opotrebované zariadenie na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
Správna likvidácia a recyklácia tohto produktu pomáha šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom zaobchádzaní s odpadom.