Odsávačka pracu 858-2A

Technické dáta:

Maximálny výkon: 40W

Zdroj: menovitý príkon: 100-240V 50-60Hz

menovitý výkon: 110-220V

Maximálne otáčky: 3000 ot./min

Funkcie:

• Nenahraditeľný nástroj pri tvorbe nechtového stylingu a v pedikúre.

• Jednoduché použitie – stačí priložiť ruky alebo nohy k otvoru ventilátora a prach sa absorbuje.

• Perfektné na absorbovanie prachu, úlomkov nechtov a pokožky – z rúk aj nôh.

Návod na obsluhu

1. Vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či je vrecko na prach pripravené na použitie.

2. Ak vrecko nebolo nainštalované, nainštalujte ho pred pripojením zariadenia k sieti.

3. Zapnite zariadenie pomocou vypínača. Po spustení ventilátora môžete ruky alebo nohy priblížiť k otvoru absorbéra.

4. Po ukončení používania zariadenie vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.

Bezpečnostné opatrenia a údržba zariadenia.

• Počas prevádzky sa nedotýkajte ventilátora.

• Prístroj možno čistiť iba na sucho.

• Neohýbajte ani neťahajte napájací kábel.

• Pripojte zariadenie k sieti kompatibilnej so špecifikáciou zariadenia.

• Neodpájajte zariadenie zo siete, keď je zapnuté a funguje. Malo by byť vopred vypnuté.

• Skladujte a používajte v suchých priestoroch. Chráňte pred vodou, vlhkosťou. V opačnom prípade môže zariadenie prestať fungovať alebo sa poškodiť.

• Po použití zariadenie odpojte od siete.

• Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho v servisnom stredisku vymeniť za nový rovnakého typu.

• Je zakázané vykonávať zmeny na zariadení.

• Otváranie odsávačky je prísne zakázané a spôsobí stratu záruky a výrobca nezodpovedá za správnu a bezpečnú prevádzku zariadenia.

• Uchovávajte mimo dosahu detí.



UPOZORNENIE!

Nehádžte do koša! Elektrické a elektronické zariadenia sa po použití nesmú vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom. Produkt by sa mal odniesť na špeciálne zberné miesto určené miestnymi úradmi.